SKYTRAK&Garmin R10マニュアル

OG 各種機器の電源操作に関して



プロジェクターの電 源を ON。「ピッ」 と鳴ります。 SKYTRAK の電源 を ON。縦 3 つの ランプが点灯しま す。

ipad の電源を長押 しで ON。一回押し て画面が表示される 場合は、電源が入っ ている状態です。 パソコンの電源を

ON_o

ガーミン R10 の電 源を ON。表側のラ ンプが点灯の時は、 すでに電源が入って いる状態です。

SKYTRAK の操作に関して





電源 ON 後は、赤ランプが点灯しています。 PC でアプリを起動し Wi-Fi へ接続完了になる と 3 つ緑になります。

SKYTRAK のランプは縦 3 つが緑になれば練 習可能になり、赤いレーザーポイントが、マッ トまたはティへ照射されます。 ①ティ無しで打つ時は SKYTRAK をスライドしてレーザーポイント を写真位置へ移動させて下さい。ボールをレーザーポイント位置の上 へセットします。

②ティアップして打つ時は SKYTRAK をスライドしてレーザーポイントを写真位置、ティーマークの横へ当たる様に移動させて下さい。 ボールをティの上にセットします。

Garmin R10の操作に関して





SKYTRAKのドライバー、アイアン位置に合わせて、ガーミンR10を移動して使用します。 ドライバーの場合は、①の位置に手動で移動して下さい。 アイアンの場合は、②の位置に手動で移動して下さい。

SKYTRAK マニュアル



電源 ON 後、左記画面が表示されたら、マウスポインタを下段へ移 動し隠れているメニューの Wi-Fi アプリをクリックします。

初期では、自動的に「SKYTRAK_C47F518FB033」に繋がっ ています。一番の上に「SKYTRAK_C47F518FB033」が表示 され「切断」が表示されていれば OK です。

もし、左図のように Wi-Fi 設定部分で、「Buffalo-G-ECBE」になっ ている場合、下段に現れてくる「SKYTRAK_C47F518FBO33」 をクリックし、次に「接続」をクリックし Wi-Fi を切り替えます。 ※SKYTRAK とパソコンは Wi-Fi で繋がる事によって、SKYTRAK からパソ コンヘデータが瞬時に転送されます。



①「SKYTRAK_C47F518FB033」の表示が「切断」に変わった ら「接続」OK ですので、②SkyTrak Start アイコンをダブルクリッ クし起動させます。

①パスワード入力を求めてきますので、キーボードで数字「1111」を入力し、②「確認」をクリックして下さい。





左記画面が表示されたら、①練習場をクリックし、②開始をクリック して下さい。

尚、③で名前を入力することも可能ですが、練習場モードでは特に 不要です。



左記画面が表示されれば、SKYTRAKのランプが3つ緑に点灯します。これで測定が可能です。

①クラブ選択画面がありますが、パソコンの場合、データは蓄積さ れませんので、特に変更する必要はありません。

SKYTRAK本体のランプが、緑3個点灯していれば練習開始OKです。

パソコンでは打った後に自動的にスイング動画が表示されます。表 示後、再度確認したい場合は、②のカメラアイコンをクリックしま

す。



1 球打つ毎に、後方&側面のスイング動画が表示されます。
 ①右下の×をクリックすると練習場画面へ戻ります。
 カメラモードでは下記の事が確認できます。
 ●線を描画してスイング軸をチェック、一度描画した線は以降の動画にも反映されます
 ●8 フレーム表示にしてコマ割りのスイングを確認
 ●スロースピードを調整して超スロー確認

●スイング動画を外部へ保存、スマホヘコピー ※付録の動画保存に関してを参照下さい。

練習を終了する場合は、①メニューアイコンをクリックし、終了を クリックし、基本画面へ戻します。





①終了をクリックすると、アプリが終了し、パソコンのホーム画面 へ戻ります。

Golf at its best		
ごみ箱 170603.JP.SkyTrak PC_user manual		
R-17h		
SkyTrak Start SkyTrak PC版使用 プロ選手手均5-ク. マニコアルpdf pdf		
	0 = 5	● 33°C へ G 26 12 ≪ dià A 13.09 目

①windows マークをクリックし、パソコンの終了メニューを表示 させます。



 ①電源メニューをクリックし、シャットダウンをクリックすればパ ソコンは終了します。

Control

ガーミン R10 及び ipad の終了操作が終わったら、①の SKYTRAK 電源 ボタンを押して、SKYTRAK を終了します。 ②のプロジェクター電源ボタンを 2 回押してプロジェクターを終了します。 スクリーンが暗くなれば終了 OK です。

●ブース内のエアコン、照明、使用した機器の電源を OFF にして、忘れ物のないように退出して下さい。

ーミン R10 マニュアル



電源 ON 後、上記画面が表示されたら、 GOLF アイコンをタップして GARMINGOLF を起動します。



拡大アイコンをタップします。





打球軌跡モードで起動します。練習す るクラブを選択して下さい。 画面を右から左へスワイプすることで、 表示モードを変更できます。



2 つめのページの上記モードで使用す る事をおすすめします。 SKYTRAK に比べて、クラブの入射角 等の情報以外は精度が落ちますので、 SKYTRAK の情報を優先して下さい。



計測中に、時間がたつとスリープ画面 になりますので、起動をタップして、 計測画面へ戻して下さい。 練習を終了する際は、メニューボタン をタップして下さい。

0 2月16日(水)		
×=	×	
セッションの統計	>	
Approach R10の位置合わせ	>	
現在のセッションを保存しま すか? 保存したドライビングレンジセッションはサーバーに保管され、Garmin Golfアプリで自身のショットの傾向 を分析、詳細を振り返る際に役立ち ます。 保存 削除 キャンセル		
セッション終了		
		ъ

セッション終了を押すと、「保存します か?」と出ますので、削除を押して、 GARMINGOLF を終了して下さい。



上記画面に戻りますので、ipad の上面 にあるボタンをタップして、画面が暗 くばれば、ipad の終了操作は終わりで す。

エラーで計測できないときの対処法

様々なエラーによって計測できないときは、下記の方法をお試し下さい。

①/ SKYTRAK の電源ボタンを押して、電源を切ります。再度電源ボタンを押して SKYTRAK を起動します。緑のランプが 3 つ点灯し、赤いレーザーポントがマットへ照射さ れれば、回復 OK です。

②/上記でダメな場合は、マニュアルの終了操作を行い、SKYTRAK 及びパソコンを終了し てください。そして再度、SKYTRAK、パソコンの順に電源を入れて、練習モードまで進め て下さい。緑のランプが 3 つ点灯し、赤いレーザーポントがマットへ照射されれば、回復 OK です。

③/①②の操作でもエラーが治らない場合は、機器の故障の可能性がありますので、誠に申し 訳ありませんが、練習を中断して、LINE でゴルフスタジオ OG へ状況をトークにて入れて下 さい。改めて OG より連絡させて頂きます。誠に申し訳ありませんが、返答まで時間が掛かる 場合がございます。ご了承下さいませ。